



B 型 - 带单向阀

允许释放高压侧。当端口 R 的压力增加并且端口 IN 通向油箱，则先导供油 3 将打开 DV 阀，从而允许高压侧 H 的流体流回到油箱。

B-version:

