



## Modèle G avec valve RV

La valve RV vous permet de commander le côté haute pression de façon proportionnelle directement à partir du côté basse pression.

G-version:

