



Accesorios

- Pedido de adaptadores hasta un máx. de 400 bar
- Pedido de adaptadores hasta un máx. de 1000 bar
- Pedido de adaptadores hasta un máx. de 1500 bar
- Pedido de adaptadores hasta un máx. de 2000 bar
- Pedido de adaptadores hasta un máx. de 3000 bar
- Pedido de adaptadores HF4 hasta un máx. de 4000 bar



Racores de alta presión

▲ Pedido de adaptadores hasta un máx. de 400 bar

N.º de modelo	Descripción
030135-02-04	Adaptador 1/8" BSP x 1/4" BSP
030136-02-02	Adaptador 1/8" BSP x 1/8" BSP
400-820-4490	Junta hermética 1/8" BSP
030136-04-04	Adaptador 1/4" BSP x 1/4" BSP
400-821-4490	Junta hermética 1/4" BSP
030136-06-06	Adaptador 3/8" BSP x 3/8" BSP
400-823-4490	Junta hermética 3/8" BSP
030136-08-08	Adaptador 1/2" BSP x 1/2" BSP
400-825-4490	Junta hermética 1/2" BSP
030136-08-08	Adaptador 1/2" BSP x 1/2" BSP
400-825-4490	Junta hermética 1/2" BSP

▲ Pedido de adaptadores hasta un máx. de 1000 bar

N.º de modelo	Descripción
2-816	Adaptador 1/4" BSP - HF4
2-817	Adaptador 7/16-20 UNF - HF4
2-819	Adaptador 1/4" BSP
2W-816	Adaptador 1/4" BSP, acero inoxidable
2W-817	Junta hermética 1/4" BSP, acero inoxidable
4W-818	Junta hermética 3/8" BSP, acero inoxidable
4W-819	Adaptador 1/4" BSP, acero inoxidable
6-811	Adaptador 1/2" BSP x 1/2" BSP, máx. 800 bar
10-115-1202	Acoplamiento hembra 1/4" BSP
10-115-6202	Boquilla hembra 1/4" BSP
19-950-1621	Adaptador 1/4" BSP x 1/4" BSPT
19-950-1622	Adaptador 1/4" BSP x 1/4" BSP

▲ **Pedido de adaptadores hasta un máx. de 1500 bar**

N.º de modelo	Descripción
10-116-1202	Acoplamiento hembra 1/4? BSP
10-116-6202	Boquilla hembra 1/4? BSP


▲ **Pedido de adaptadores hasta un máx. de 2000 bar**

N.º de modelo	Descripción
7-431	Adaptador de junta HC7
7-432	Adaptador HP 9/16-18 UNF
7-433	Adaptador HP 1/4? BSP
7-434	Tapón HP
7-835	Adaptador HP 1/4? BSP – HF9
8W-816	Acoplamiento hembra 1/4? BSP con cono - Adaptador HF4
10-125-1202	Acoplamiento hembra 1/4? BSP con cono
10-125-6202	Boquilla hembra 1/4? BSP con cono
19-950-0029	Adaptador 1/4? BSP con cono x 9/16-18 UNF
19-950-0061	Junta hermética 1/8? BSP
19-950-0062	Junta hermética 1/4? BSP

▲ **Pedido de adaptadores hasta un máx. de 3000 bar**

N.º de modelo	Descripción
10-135-1505	Acoplamiento hembra M16 x 1,5 con cono
10-135-6505	Boquilla hembra M16 x 1,5 con cono
19-950-1601	Adaptador 1/4? BSP con conos x 1/4? BSP
19-950-1602	Adaptador 1/4? BSP con cono x 1/4? BSP
19-950-1612	Adaptador M16 x 1,5 x M16 x 1,5 con conos
19-950-1612	Adaptador M16 x 1,5 x M16 x 1,5 con conos
19-950-1619	M16 – HF4

▲ Pedido de adaptadores HF4 hasta un máx. de 4000 bar



8-107 / 28.09.04

N.º de modelo	Descripción
HC8-HF4	Unidad adaptadora de manómetros
8-815	Válvula de aguja 30UV91V máx. 2000 bar
8-817	Cruce 60X4-316
8-820	Manguito 60C4-316
8-821	Casquillo 60G4-316
8-822	Boquilla 60N442-316
8-823	Tapón 60P4
8-824	Válvula de aguja máx. 2000 bar
8-825	Válvula de aguja máx. 4000 bar
8-826	Filtro 60LF4-20/10
8-827	Filtro 60SCF4-20
8-828	Válvula de retención de asiento duro 60BC4
8-829	Válvula de retención de asiento blando 60SC4
8-848	Transductor M12 x 1,5 para máx. 2200 bar
8-837	Manómetro 0-250 bar
8-838	Manómetro 0-1000 bar
8-839	Manómetro 0-1500 bar
8-841	Manómetro 0-2000 bar
8-842	Manómetro 0-2500 bar
8-843	Manómetro 0-3000 bar
8-844	Manómetro 0-3500 bar
8-845	Manómetro 0-4000 bar
8-847	Manómetro 0-5000 bar

ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification

